

# パソコン宅急便BOX A 組立説明書

- 1** 印刷面を上・フィルム面を上にして、内装パッドを置きます。  
内装パッドには、①～③まで数字が記載されているので、数字の順番にご対応ください。



- 2** 内装パッドのフィルムとダンボールの間に点線に沿って商品を入れます。  
※タブレットなどは、画面を下向きに入れて梱包してください。



- 3** ②を下側（山折り）に折り、フィルムがしっかりと張るまで折り曲げます。



- 4** ③を上側（谷折り）に折ります。



**5** 外箱の底面をテープで止めて組み立ててください。

外箱に、内装パッドを入れます。

入れる際は、内装パッドのフィルム面を上向きで入れてください。



**6** 外箱の上面をテープで止めて組み立ててください。

「カーボンニュートラル配送」が、上になっていれば、梱包完了です。

